


# 舞台

天井間接  
壁アテ ① DMX 12  
間接 ④ DMX 17

天井間接  
壁アテ ③ DMX 14  
間接 ⑥ DMX 19

## 1階席

①から⑤までは  
大天井の器具  
⑥から⑬は  
天井のダウンライト



## 2階席

DMX対応表

客席DL	DMX
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	10
7	6
8	9
9	7
10	15
11	16
12	20
13	21
前室	11
間接	12
1	12
2	13
3	14
4	17
5	18
6	19

天井間接  
壁アテ ② DMX 13  
間接 ⑤ DMX 18

## 3階席

