



楽屋通路盤	
舞台袖集中盤架	1~4
舞台下手袖コンセント盤	1~4
インカム	A~D
SP	1・2

HD-SDI 網元3	
インカム	A~D
CUE	A~D
インカム	A~D
CUE	A~D
インカム	A~D
HD-SDI 網元2	
HD-SDI 網元1	

マルチ H	11・12
SP	9・10

マルチ H	13・14
SP	11・12

マルチ A

マルチ B

マルチ H	7・8
SP	5・6

マルチ E	1・2
-------	-----

マルチ H	9・10
SP	7・8

マルチ H	1・2
-------	-----

マルチ H	3・4
-------	-----

マルチ H	5・6
-------	-----

音響分電盤	
C型電源	5口
平行口電源	1口

音響分電盤	
C型電源	5口
平行口電源	1口

脳花道下手	
MIC	1~4
SP	1・2

インカム	A~D
CUE	A~D
カメラコンセント	オケピット
HD-SDI	オケピ

インカム	A~D
CUE	A~D

脳花道上手	
MIC	1~4
SP	3・4

(オーケストラピット状態時に使用可能)

客席1階下手中	
MIC	1・2
SP	33・34

客席1階上手中	
MIC	1・2
SP	35・36

客席1階下手後	
SP	1・2
MIC	3・4
インカム	A~D

客席1階上手後	
MIC	3・4
インカム	A~D

ユーティリティ下手	
MIC	3・4
インカム	A~D

HD-SDI ユーティリティ下手	
------------------	--

HD-SDI ユーティリティ上手	
------------------	--

ユーティリティ上手	
MIC	3・4
インカム	A~D

インカム	A~D
------	-----

ホワイエ	
SP	1・2
MIC	1~4
インカム	A~D

HD-SDI ドリンクコーナー

演出家卓盤	
MIC	1~3
インカム	A~D
CUE親機コンセント	
HD-SDI	
TEL	

PAブース盤	
マルチ	A~G・I 音響機器室渡り
インカム	A~D
BNC	下手袖渡り 1・2
HD-SDI PAブース	
LAN	
DI/01 コンソール	
DI/02 コンソール	
コントロール(コンソール)	IN/OUT 2口ずつ
WC OUT	1・2
電源	C型 3口 平行 1口

大ホール 客席1F音響回線図