


舞台

天井間接
壁アテ ① DMX 12
間接 ④ DMX 17

天井間接
壁アテ ③ DMX 14
間接 ⑥ DMX 19

1階席

①から⑤までは
大天井の器具
⑥から⑬は
天井のダウンライト




2階席

DMX対応表

客席DL	DMX
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	10
7	6
8	9
9	7
10	15
11	16
12	20
13	21
前室間接	DMX
1	11
2	12
3	13
4	14
5	17
6	18
	19

3階席



天井間接
壁アテ ② DMX 13
間接 ⑤ DMX 18