


舞台

天井間接
壁アテ ① DMX 12
間接 ④ DMX 17


天井間接
壁アテ ③ DMX 14
間接 ⑥ DMX 19

1階席

①から⑤までは
大天井の器具
⑥から⑬は
天井のダウンライト



2階席



3階席

DMX対応表	
客席DL1	1
客席DL2	2
客席DL3	3
客席DL4	4
客席DL5	5
客席DL6	10
客席DL7	6
客席DL8	9
客席DL9	7
客席DL10	15
客席DL11	16
客席DL12	20
客席DL13	21
前室	11
間接1	12
間接2	13
間接3	14
間接4	17
間接5	18
間接6	19

天井間接
壁アテ ② DMX 13
間接 ⑤ DMX 18