


小劇場 ギャラリー音響回線図



- スクリーン
- ホリ幕
- 美術ボタン11
- 1145
- アッパーホリ
- 美術ボタン10
- 美術ボタン9
- 美術ボタン8
- 照明ボタン5
- 美術ボタン7
- 美術ボタン6
- 700
- 美術ボタン5
- スピーカーコンセント盤付ボタン
- 難聴者ユニット
- カメラコンセント
- ギャラ上手
- 美術ボタン4
- 照明ボタン4
- 700
- 美術ボタン3
- 美術ボタン2
- スピーカーコンセント盤付ボタン
- 照明ボタン3
- 710
- 美術ボタン1
- 2800
- 照明ボタン2
- 2800
- 照明ボタン1
- 1760
- 手動ボタン

